NAVMAN

Manuale Dell'utente

F20

con SmartST™ 2006

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman è un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e viene usato su licenza da Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman, viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e vengono usati su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

Conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocarne un funzionamento indesiderato.

Informazioni importanti sulla sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di scurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.

Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.

Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del Navman tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il Navman in una posizione sicura, dove non ostacoli la visuale del conducente.

Montare il Navman in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il Navman durante la guida.

Prima di usare il Navman per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal Navman sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il Navman mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autovelox può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è legale usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

Non maneggiare il Navman quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.



Non esporre il Navman ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il Navman in un veicolo incustodito.

Adattatore CA - informazioni specifiche sulla sicurezza

⚠AVVERTENZA

Per caricare il Navman dalla rete elettrica usare l'adattatore CA/alimentatore CA fornito dalla Navman come accessorio (può essere venduto a parte). L'uso di altri adattatori CA con il Navman può causare infortuni gravi o danni alla proprietà.

Non usare l'adattatore se la spina o il cavo sono danneggiati.

Non esporre l'adattatore all'umidità né all'acqua. Non usare l'adattatore in ambienti con umidità elevata. L'esposizione all'acqua può causare scintille elettriche o incendi.

Non toccare l'adattatore se si hanno le mani o i piedi bagnati.

Quando si usa l'adattatore per far funzionare il Navman o per caricare la batteria interna del Navman, assicurare una ventilazione adeguata intorno all'adattatore. Non coprire l'adattatore con carta o altri oggetti che ne riducano la ventilazione. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno di una custodia per il trasporto o di un altro contenitore.

Sincerarsi che l'adattatore sia collegato ad una sorgente di alimentazione che presenti un collegamento e un voltaggio adeguati. I requisiti relativi al voltaggio sono riportati sulla custodia e/o sulla confezione dell'adattatore CA.

Non tentare di riparare l'adattatore poiché ciò comporta il rischio di lesioni fisiche. Sostituire l'adattatore se è danneggiato o se è stato esposto ad un'umidità eccessiva.

Batteria interna - informazioni specifiche sulla sicurezza

⚠AVVERTENZA

Il Navman contiene una batteria interna non sostituibile ai polimeri di ioni di litio. Se non viene trattata adeguatamente, la batteria può scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non smontare, schiacciare né perforare la batteria.

Riciclare o smaltire la batteria in modo sicuro e appropriato secondo le leggi e norme locali. Non gettare la batteria nel fuoco o in acqua.

⚠ATTENZIONE

Per caricare la batteria interna del Navman, utilizzare solo l'adattatore CA corretto (venduto a parte) o l'adattatore da veicolo forniti dalla Navman.

Con il dispositivo Navman, utilizzare solo la batteria interna del Navman.

La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso del Navman tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.

Indice dei contenuti

Informazioni importanti sulla sicurezza....3

Primi passi....6

- Benvenuti....6
  - Batteria....6
- Componenti....7
- Avvio del Navman....8
- Menu principale....9
- Guida libera....9

Navigazione....10

- Ricerca di un nuovo indirizzo....10
  - Ricerca della zona....10
  - Ricerca dell'indirizzo....10
  - Ricerca della destinazione....10
  - Ricerca di un indirizzo in base al codice postale....11
- Ricerca di indirizzi recenti....11
- Ricerca di Casa mia....11
- Ricerca di un Preferito (indirizzo salvato)....11
- Ricerca di Luoghi di Interesse (LDI)....12
  - LDI più vicino....12
  - Tutti gli LDI....12
- Visualizzazione del percorso....12
  - Schermata Mappa in 3D....13
  - Schermata Prossima svolta....14
  - Schermata Turn-By-Turn™....15
  - Schermata Riepilogo del percorso....16
  - Schermata Informazioni....17
  - Schermata Azioni....18
  - Stato GPS....19

Preferenze....20

- Localizza....20
- Navigazione....20
- Mappe....21
- Sistema....21
- Demo....22
- Traffico....22

Assistenza....23

- Guida alla risoluzione dei problemi....23
- Regole per la ricerca degli indirizzi....23

Primi passi

Benvenuti

Ci auguriamo che il nuovo sistema portatile di navigazione GPS Navman sia di Vostro gradimento. Il presente manuale utente aiuterà a un immediato utilizzo con il Navman subito dopo averlo estratto dalla confezione.

Il Navman usa le informazioni che riceve dai satelliti GPS (Global Positioning System) per calcolare la posizione attuale. Questo processo è detto "ricezione di un punto di posizione GPS". Il Navman è poi in grado di visualizzare la posizione attuale su delle mappe, fornendo dettagli a livello di strada per una navigazione porta a porta, compresi Luoghi di Interesse (LDI) quali alberghi, ristoranti, distributori di benzina, stazioni ferroviarie, aeroporti e altro ancora.

Se il Navman non è stato usato di recente, o se lo si accende per la prima volta, è possibile che ci voglia un certo tempo per ottenere un punto di posizione GPS.

Per ulteriori informazioni sul GPS, consultare le FAQ allegate al prodotto.

Batteria

Per ottimizzare il rendimento, inserire sempre il carica batterie da auto in modo da assicurare una carica continua. Quando è completamente carica, la batteria dovrebbe durare circa 3 ore.

Componenti

Voce	Componente
1	Pulsante **Benzina**. Premere questo pulsante per visualizzare un elenco dei distributori di Benzina più vicini alla posizione attuale.
2	**Pulsante Parcheggio** Premere questo pulsante per visualizzare un elenco dei parcheggi più vicini alla posizione attuale.
3	**Pulsante Menu principale.** Premere questo pulsante per visualizzare la schermata *Menu principale*.
4	**Pulsante Navigazione.** Premere (ripetutamente) questo pulsante per passare dall'una all'altra delle schermate *Mappa in 3D*, *Prossima svolta*, *Turn-by-Turn* e *Riepilogo percorso*.
5	**Collegamento antenna esterna.** Se necessario, collegare l'antenna esterna in questo punto.
6	**Altoparlante.**
7	**Pulsante di accensione.** Premere questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
8	**Pulsante Reset.** Premere questo pulsante per riavviare il Navman.
9	**Placca hot shoe.** Connettore per moduli Traffico o Alimentazione Navman (disponibili come accessori opzionali).
10	**Scomparto per scheda di memoria accessoria.** È necessario inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso il lato anteriore del Navman (in alcune regioni che richiedono una grande quantità di dati cartografici, viene fornita una scheda di memoria accessoria per le mappe).
11	**Presa mini USB.** Da usarsi per il trasformatore (compreso) o per un cavo USB da collegare al computer (compreso con l'accessorio opzionale Pack connettività).
12	**Controlli del volume.**

Avvio del Navman

Avvio normale: viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Dopo aver accettato il messaggio di avvertenza, viene visualizzato il *menu principale* (se non è stato pianificato un percorso) oppure, se è stato pianificato un percorso, viene visualizzata una mappa di navigazione.

Se, per un motivo qualsiasi, il Navman non dovesse avviarsi correttamente, premere il pulsante Reset situato sul lato inferiore del dispositivo.

Primo avvio: si verrà guidati attraverso alcuni passaggi per configurare il Navman. Questo avvio guidato avviene solo quando si avvia il Navman per la prima volta, oppure dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Passo 1: premere il pulsante **Power** per accendere il Navman.

Schermata Lingua

Schermata Mappe

Schermata Voce

Passo 2: (schermata *Lingua*) scegliere una lingua ➔ .

Passo 3: (schermata *Avvertenza*) leggere il messaggio di avvertenza ➔ .

Selezionando Rifiuta, il Navman si spegne. Il dispositivo non funziona se non si accetta il messaggio di avvertenza. Se si rifiuta il messaggio di avvertenza accidentalmente, basta ricominciare dal passo 1.

Passo 4: (schermata *Benvenuti*) leggere il messaggio di benvenuto ➔ .

a) Se viene visualizzata la schermata *Mappe*, continuare con il passo 5.
b) Se viene visualizzata la schermata *Voce*, continuare con il passo 6.

Passo 5: (schermata *Mappe*) scegliere le mappe ➔ .

In alcune regioni che richiedono una grande quantità di dati cartografici, potrebbe rendersi necessario limitare il numero di mappe attive per assicurare il massimo rendimento. Se le dimensioni del file sono eccessive, il Navman visualizzerà un avviso relativo alla riduzione del numero di mappe selezionate.

Passo 6: (schermata *Voce*) **Femminile** o **Maschile** ➔ .

Passo 7: (schermata *Unità*) **Chilometri** o **Miglia** ➔ .

Passo 8: (schermata *Ora*) selezionare l'opzione ➔ selezionare l'impostazione ➔ (ripetere per ciascuna opzione, quindi selezionare per continuare con il passo 9).

È possibile impostare il formato (12 o 24 ore), il Risparmio luce giorno (ON o OFF) e il fuso orario.

Passo 9: (schermata Tutorial) selezionare **Sì** (per vedere il tutorial) o **No** (per saltare il tutorial) ➔ .

a) Se si seleziona **Sì**, viene avviato un tutorial. Al termine del tutorial, continuare con il passo 10.
b) Se si seleziona **No**, continuare con il passo 10.

Passo 10: leggere il messaggio relativo alle impostazioni ➔ . Viene visualizzata la schermata *Menu principale*.

Menu principale

Premere il **pulsante Menu principale** per accedere alla schermata *Menu principale* in qualsiasi momento.

Voce	Descrizione del menu
	Selezionare questo pulsante per dirigersi direttamente verso l'indirizzo **Casa mia**. Se non si è ancora salvato un indirizzo **Casa mia**, è possibile salvare la posizione attuale come **Casa mia** (questa opzione richiede un punto di posizione GPS) oppure trovare un nuovo indirizzo **Casa mia**.
	Selezionare questo pulsante per trovare un **nuovo indirizzo**. È possibile salvare l'indirizzo come **Preferito** o dirigersi direttamente verso di esso.
	Selezionare questo pulsante per trovare **Luoghi di Interesse** (LDI). Gli LDI comprendono aeroporti, parcheggi, banche e così via. È possibile selezionare qualsiasi LDI e salvarlo come **Preferito** o come **Casa mia** , oppure dirigersi direttamente verso di esso.
	Selezionare questo pulsante per trovare **Preferiti** (indirizzi salvati). È possibile cambiare il nome di un **Preferito**, salvarlo come **Casa mia** o dirigersi direttamente verso di esso.
	Selezionare questo pulsante per trovare un **Indirizzo recente** verso il quale ci si è diretti in precedenza. È possibile selezionare qualsiasi **Indirizzo recente** e salvarlo come **Preferito**, oppure dirigersi direttamente verso di esso.
	Selezionare questo pulsante per cambiare le **Preferenze** o per visualizzare tutorial e dimostrazioni.

Guida libera

Schermata Guida libera

Schermata Ricerca GPS in corso

Dopo aver acceso il Navman, premere il pulsante **Navigazione** per visualizzare le schermate di navigazione. Se non si è ancora selezionato un indirizzo verso il quale dirigersi, si vedrà la schermata *Guida libera*. Questa schermata, che presenta una mappa tridimensionale in movimento, mostra la posizione attuale. Se entro 40 secondi dall'accensione del Navman non si ottiene un punto di posizione GPS, viene visualizzata un'icona animata ad indicare che il Navman sta cercando dei segnali GPS.

Tutte le altre schermate di navigazione vengono visualizzate solo dopo aver pianificato un percorso. Per pianificare un percorso, è necessario trovare e confermare un indirizzo di destinazione.

Navigazione

Ricerca di un nuovo indirizzo

Ricerca della zona

Schermata Trova indirizzo

Schermata Tastiera

Schermata Zona

Passo 1: (schermata *Menu principale*) selezionare **Nuovo indirizzo**.

Nota: le opzioni di ricerca dell'indirizzo variano da una regione all'altra. Tutte le regioni prevedono l'opzione di ricercare l'indirizzo in base alla zona, mentre alcune regioni comprendono l'opzione di cambiare il Paese, cambiare lo Stato o effettuare la ricerca in base al codice postale.

Passo 2: (schermata *Trova indirizzo*) selezionare il pulsante **Zona**.

Passo 3: (schermata *Tastiera*) immettere il nome di una zona, in tutto o in parte ➜ (se il nome corretto viene già visualizzato nella casella di immissione del testo, selezionarlo direttamente per continuare con il passo 5).

Nota: la freccia situata nell'angolo superiore destro della schermata Tastiera consente di cancellare le lettere sbagliate. Quando si immettono i caratteri, il testo è evidenziato in VERDE e passa al ROSSO se la parola che viene immessa presenta errori ortografici o non è presente nella base dati.

Passo 4: (schermata *Zona*) scegliere la zona ➜ .

Ricerca dell'indirizzo

Passo 5: (schermata *Trova indirizzo*) selezionare il pulsante **Via**.

Passo 6: (schermata *Tastiera*) immettere il nome di una via, in tutto o in parte ➜ . (Se il nome corretto viene già visualizzato nella casella di immissione del testo, selezionarlo direttamente per continuare con il passo 8.)

Passo 7: (schermata *Via*) scegliere la via ➜ .

Ricerca della destinazione

Schermata Trova indirizzo

Schermata Si è diretti verso:

Schermata Mappa in 3D

Passo 8: (schermata *Trova indirizzo*) selezionare il pulsante **Numero civico**.

Passo 9: (schermata *Tastierino numerico*) immettere il numero della via ➜ . (Se la destinazione corretta viene già visualizzata nella casella di immissione del testo, selezionarla direttamente per continuare con il passo 11.)

Passo 10: (schermata *Destinazione*) scegliere la destinazione ➜ .

Passo 11: (schermata *Si è diretti verso*) selezionare (Salva) se si desidera salvare la destinazione come **Preferito** o come **Casa mia** prima di dirigersi verso di essa, oppure selezionare (Vai) per andarci direttamente. Una mappa tridimensionale in movimento mostrerà la posizione attuale e i dettagli più vicini del percorso.

Nota: nella schermata Si è diretti verso, premere su un punto qualsiasi della mappa per selezionare una destinazione direttamente dalla mappa. Premere e trascinare la mappa per visualizzare zone diverse, quindi premere il punto della mappa su cui si desidera dirigersi.

Ricerca di un indirizzo in base al codice postale

Alcune regioni consentono di ricercare gli indirizzi in base al codice postale. La ricerca dell'indirizzo in base al codice postale è più veloce della ricerca in base alla zona, poiché il codice postale consente di arrivare a destinazione in modo più diretto. Ad esempio, alcuni codici postali consentono di arrivare direttamente alla via o al numero civico. Tutti gli altri passi sono analoghi a quelli della ricerca in base alla zona.

Ricerca di indirizzi recenti

Passo 1: (schermata M*enu principale*) selezionare **Indirizzo recente**.

Passo 2: (schermata *Indirizzo recente*) scegliere l'indirizzo ➔ .

Passo 3: (schermata *Si è diretti verso*) selezionare (Salva) se si desidera salvare la destinazione come **Preferito** o come **Casa mia**, oppure selezionare (Vai) per andarci direttamente. Una mappa tridimensionale in movimento mostrerà la posizione attuale e i dettagli più vicini del percorso.

Ricerca di Casa mia

Passo 1: (schermata M*enu principale*) selezionare **Casa mia**. Una mappa tridimensionale in movimento mostrerà la posizione attuale e i dettagli più vicini del percorso.

Nota: se non si è ancora salvato un indirizzo Casa mia, è possibile salvare la posizione attuale come Casa mia (questa opzione richiede un punto di posizione GPS) oppure trovare un nuovo indirizzo Casa mia. Per trovare un nuovo indirizzo Casa mia, seguire gli stessi passi descritti per la ricerca di un nuovo indirizzo.

Ricerca di un Preferito (indirizzo salvato)

Passo 1:(schermata *Menu principale*) selezionare **Preferiti**.

Passo 2: (schermata *Preferiti*) scegliere il **Preferito** ➔ .

Passo 3: (schermata *Si è diretti verso*) selezionare (Modifica) se si desidera cambiare il nome del **Preferito** o salvarlo come **Casa mia**, oppure selezionare (Vai) per andarci direttamente. Una mappa tridimensionale in movimento mostrerà la posizione attuale e i dettagli più vicini del percorso.

Ricerca di Luoghi di Interesse (LDI)

LDI più vicino

Passo 1: (schermata *Menu principale*) selezionare **Luoghi di Interesse**.

Passo 2: (schermata *Trova Luoghi di Interesse (LDI)*) selezionare **LDI più vicino** per trovare l'LDI più vicino alla posizione attuale.

Passo 3: (schermata *Tipo di LDI*) scegliere il tipo di LDI ➔ .

Passo 4: (schermata *LDI*) scegliere l'LDI ➔ .

Passo 5: (schermata *Si è diretti verso*) selezionare (Salva) se si desidera salvare l'LDI come **Preferito** o come **Casa mia**, oppure selezionare (Vai) per andarci direttamente. Una mappa tridimensionale in movimento mostrerà la posizione attuale e i dettagli più vicini del percorso.

Nota: lungo il percorso, man mano che ci si avvicina ai LDI attivi, sullo schermo vengono visualizzate delle icone. È possibile cambiare gli LDI attivi in qualsiasi momento nel menu Preferenze.

Tutti gli LDI

Passo 1: (schermata *Menu principale*) selezionare **Luoghi di Interesse**.

Passo 2: (schermata *Trova luoghi di Interesse (LDI)*) selezionare **Tutti gli LDI** per trovare gli LDI ovunque siano situati.

Nota: le opzioni di ricerca dell'indirizzo variano da una regione all'altra. Tutte le regioni prevedono l'opzione di ricercare l'indirizzo in base alla zona, mentre alcune regioni comprendono l'opzione di cambiare il Paese, cambiare lo Stato o effettuare la ricerca in base al codice postale.

Passo 3: (schermata *Trova LDI*) selezionare il pulsante **Zona**.

Passo 4: (schermata *Tastiera*) immettere il nome di una zona, in tutto o in parte ➔ (se il nome corretto viene già visualizzato nella casella di immissione del testo, selezionarlo direttamente per continuare con il passo 6; non è necessario passare all'elenco delle zone).

Nota: la freccia situata nell'angolo superiore destro della schermata Tastiera consente di cancellare le lettere sbagliate. Quando si immettono i caratteri, il testo è evidenziato in VERDE e passa al ROSSO se la parola che viene immessa presenta errori ortografici o non è presente nella base di dati.

Passo 5: (schermata *Zona*) scegliere la zona ➔ .

Passo 6: (schermata *Trova LDI*) selezionare il pulsante **Trova LDI**.

Passo 7: seguire i passi da 3 a 5 della sezione Ricerca dell'LDI più vicino.

Back-On-Track™ (ricalcolo automatico del percorso)

Se si sbaglia una svolta, si verrà reindirizzati. Durante il nuovo calcolo del percorso, nell'angolo superiore sinistro della schermata di navigazione viene visualizzato il simbolo ?.

Visualizzazione del percorso

Una volta calcolato il percorso, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Si verrà reindirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.

È possibile visualizzare il percorso in molti modi premendo per passare da una schermata all'altra.

Schermata Mappa in 3D

Premere il pulsante di **navigazione** per passare alla schermata *Mappa in 3D*. Questa schermata viene visualizzata solo quando è stato calcolato un percorso. È orientata nel senso di marcia e presenta un orizzonte regolabile (non è possibile calcolare un percorso direttamente da questa schermata).

Voce	Descrizione della schermata Mappa in 3D
1	**Prossima via sul percorso.**
2	**Direzione della prossima svolta.** Selezionare per ascoltare l'istruzione successiva.
3	**Distanza dalla prossima svolta.**
4	**Barra di avanzamento** (verso la prossima svolta). La barra di avanzamento diventa verde quando ci si avvicina alla prossima svolta.
5	**Icona di navigazione.** Mostra la posizione attuale.
6	**Icona GPS.** Selezionare per visualizzare la schermata Stato GPS (vedere "Stato GPS" a pagina 19).
7	**Via in cui ci si trova attualmente.**
8	**Icona di informazione.** Selezionare per cambiare le informazioni che si desidera visualizzare qui (vedere "Schermata Informazioni" a pagina 17).
9	**Icona Zoom+.** Selezionare per visualizzare le opzioni relative allo zoom. Selezionare nuovamente per ingrandire (disattiva l'Auto Zoom).
10	**Icona Zoom-.** Selezionare per eseguire lo zoom indietro (disattiva l'Auto Zoom).
11	**Icona zoom automatico.** Premere per attivare l'Auto Zoom. Questa funzione regola automaticamente lo zoom in base alla velocità e alla distanza dalla prossima svolta o dal prossimo incrocio.
12	**Icone di inclinazione mappa.** Selezionare per inclinare la mappa verso l'alto o verso il basso.
	Premere un punto qualsiasi della mappa per visualizzare la schermata *Azioni (vedere "*Schermata Azioni*" a pagina 18).* Se sono visualizzate le opzioni di zoom, premere una volta sulla mappa per nascondere le icone, quindi premere di nuovo per visualizzare la schermata *Azioni*.

Schermata Prossima svolta

Premere il pulsante di **navigazione** per passare alla schermata *Prossima svolta*. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata.

Voce	Descrizione della schermata Prossima svolta
1	**Prossima via sul percorso.**
2	**Direzione della prossima svolta.** Selezionare per ascoltare l'istruzione successiva.
3	**Distanza dalla prossima svolta.**
4	**Barra di avanzamento** (verso la prossima svolta). La barra di avanzamento diventa verde quando ci si avvicina alla prossima svolta.
5	**Gira dopo la prossima svolta.**
6	**Icona di navigazione.** Mostra la posizione attuale.
7	**Icona GPS.** Selezionare per visualizzare la schermata Stato GPS (vedere "Stato GPS" a pagina 19).
8	**Via in cui ci si trova attualmente.**
9	**Icona di informazione.** Selezionare per cambiare le informazioni che si desidera visualizzare qui (vedere "Schermata Informazioni" a pagina 17)
	Premere un punto qualsiasi della mappa per visualizzare la schermata *Azioni (vedere "*Schermata Azioni*" a pagina 18).*

Schermata Turn-By-Turn™

Premere il pulsante di **navigazione** per passare alla schermata *Turn-by-Turn*. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata.

Voce	Descrizione della schermata Turn-By-Turn
1	**Prossima svolta sul percorso.**
2	**Direzione della prossima svolta.** Selezionare per ascoltare l'istruzione successiva.
3	**Elenco delle prossime svolte.**
4	**Icona GPS.** Selezionare per visualizzare la schermata Stato GPS (vedere "Stato GPS" a pagina 19).
5	**Via in cui ci si trova attualmente.**
6	**Icona di informazione.** Selezionare per cambiare le informazioni che si desidera visualizzare qui (vedere "Schermata Informazioni" a pagina 17).
7	**Barra di scorrimento.** Usare questa barra per scorrere l'elenco delle prossime svolte.
	Premere un punto qualsiasi della mappa per visualizzare la schermata *Azioni (vedere "*Schermata Azioni*" a pagina 18).*

Schermata Riepilogo del percorso

Premere il pulsante di **navigazione** per passare alla schermata *Riepilogo del percorso*. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata.

Voce	Descrizione della schermata Riepilogo del percorso
1	**Indirizzo di destinazione.**
2	**Icona di navigazione.** Mostra la posizione attuale.
3	**Icona GPS.** Selezionare per visualizzare la schermata Stato GPS (vedere "Stato GPS" a pagina 19).
4	**Avanzamento verso la destinazione.**
5	**Icona di informazione.** Selezionare per cambiare le informazioni che si desidera visualizzare qui (vedere "Schermata Informazioni" a pagina 17).
	Premere un punto qualsiasi della mappa per visualizzare la schermata *Azioni (vedere "*Schermata Azioni*" a pagina 18).*

Schermata Informazioni



Per visualizzare la schermata *Informazioni*, selezionare l'icona di informazione situata nell'angolo inferiore destro di ogni schermata di navigazione.

Voce	Descrizione della schermata di informazioni sul percorso
1	Selezionare questo pulsante per visualizzare la rimanente **distanza dalla destinazione.**
2	Selezionare questo pulsante per visualizzare l'**ora prevista di arrivo.**
3	Selezionare questo pulsante per visualizzare l'**ora attuale.**
4	Selezionare questo pulsante per visualizzare la **velocità attuale.**
5	Selezionare questo pulsante per visualizzare la **rotta attuale.**
6	Selezionare questo pulsante per visualizzare l'**attuale stato della batteria.**
7	**Freccia Indietro.** Selezionare per tornare alla schermata di navigazione.

Schermata Azioni

Premere un punto qualsiasi della schermata di navigazione per visualizzare la schermata *Azioni*.

Voce	Descrizione della schermata Azioni
1	Premere questo pulsante per **mettere in pausa il percorso.** Se si mette in pausa il percorso, viene visualizzata la schermata *Guida libera* con un'icona 'Continua' nell'angolo superiore sinistro della schermata. Premere l'icona Continua per riprendere la navigazione lungo il percorso.
2	Premere questo pulsante per **annullare il percorso.** Se si annulla il percorso, viene visualizzata la schermata *Guida libera*. In assenza di un percorso pianificato, le altre schermate di navigazione non sono disponibili.
3	Premere questo pulsante per **disattivare o riattivare il sonoro**.
4	Premere questo pulsante per salvare la posizione attuale e **aggiungerla ai Preferiti.**
5	Premere questo pulsante per **regolare la luminosità dello schermo.**
6	Premere questo pulsante per **cambiare la modalità di visualizzazione** (Giorno/Notte). Le modalità Giorno e Notte offrono colori diversi per le mappe, per una guida più sicura.
7	**Freccia Indietro.** Selezionare per tornare alla schermata di navigazione.

Stato GPS



In qualsiasi schermata di navigazione, premere l'icona GPS per visualizzare la schermata *Stato GPS*. Questa schermata fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni GPS in corso di ricezione.

Voce	Descrizione della schermata Stato GPS
1	**Latitudine e longitudine.**
2	**Bussola che indica il nord.**
3	**Stato del segnale** (vedere i codici grafici più avanti).
4	**Numero di satelliti in comunicazione.**
5	**Freccia Indietro.** Selezionare per tornare alla schermata di navigazione.
6	**Ora attuale.**
7	**Icona di informazione.** Selezionare per cambiare le informazioni che si desidera visualizzare qui (vedere "Schermata Informazioni" a pagina 17).

Codice grafico

Barre grigie: nessun segnale.
Barre gialle: segnale valido ma informazioni insufficienti a stabilire la posizione.
Barre verdi: segnale valido che fornisce un punto di posizione (quando tutte le barre sono verdi, si sta ricevendo un segnale forte).

Nota: il Navman otterrà il punto di posizione GPS più rapidamente se il veicolo è fermo, piuttosto che quando è in movimento.

Preferenze

Localizza

Lingua

Preferenze ➜ Localizza ➜ Lingua ➜ *scegliere la lingua* ➜ ☑.

Ora

Preferenze ➜ Localizza ➜ Ora ➜ Formato ➜ 12 ore o 24 ore ➜ ☑.

Preferenze ➜ Localizza ➜ Ora ➜ Risparmio luce giorno ➜ OFF o ON ➜ ☑.

Preferenze ➜ Localizza ➜ Ora ➜ Fuso orario ➜ *scegliere la città più vicina* ➜ ☑.

Unità di misura della velocità e della distanza

Preferenze ➜ Localizza ➜ Unità ➜ Chilometri o miglia ➜ ☑.

Voce per gli avvisi

Preferenze ➜ Localizza ➜ Voce ➜ Femminile o Maschile ➜ ☑.

Navigazione

Modalità di guida

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Modalità di guida ➜ Più veloce o Più breve ➜ ☑.

Il tempo più veloce (più breve) dà la preferenza all'uso di Autostrade e strade principali. La distanza più breve farà uso di tutti i tipi di strade.

Tipi di strade

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Tipi di strade ➜ Strade a pedaggio ➜ Usa, Evita o Avvisa ➜ ☑.

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Tipi di strade ➜ Strade non asfaltate ➜ Usa, Evita o Avvisa ➜ ☑.

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Tipi di strade ➜ Traghetti ➜ Usa, Evita o Avvisa ➜ ☑.

Queste impostazioni determinano le azioni intraprese dal Navman riguardo a diversi tipi di strade situate sul percorso.

Allarmi di sicurezza

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Allarmi di sicurezza ➜ Acustici o Visivi (*o entrambi*) ➜ ☑.

È inoltre possibile impostare la velocità alla quale vengono visualizzati o emessi gli allarmi.

Allarmi LDI personalizzati

Preferenze ➜ Navigazione ➜ Allarmi LDI personalizzati ➜ LDI personalizzati ➜ Abilita, Acustici, Visivi ➜ ☑.

È inoltre possibile impostare la distanza alla quale vengono visualizzati o emessi gli allarmi.

Mappe

Gestisci mappe

Preferenze ➜ Mappe ➜ Gestisci mappe ➜ (*se necessario, scegliere il Paese)* ➜ *scegliere le mappe* ➜ ☑.

In alcune regioni che richiedono una grande quantità di dati cartografici, può rendersi necessario limitare il numero di mappe in uso. Limitando il numero di mappe attive si assicura un rendimento ottimale. Se le dimensioni del file sono eccessive, il Navman visualizzerà un avviso relativo alla riduzione del numero di mappe selezionate.

Abilita Luoghi di Interesse (LDI)

Preferenze ➜ Mappe ➜ Abilita LDI ➜ *scegliere gli LDI da visualizzare* ➜ ☑.

Gli LDI abilitati vengono visualizzati sulle schermate di navigazione man mano che ci si avvicina ad essi lungo il percorso.

Modalità di visualizzazione (Giorno/Notte)

Preferenze ➜ Mappe ➜ Modalità di visualizzazione ➜ Giorno, Notte o Auto ➜ ☑.

Le modalità Giorno e Notte offrono colori diversi per le mappe, per una guida più sicura. Se si imposta la modalità Giorno/Notte su Auto, il Navman passerà automaticamente dalla modalità Giorno alla modalità Notte, e viceversa, a seconda dell'ora della giornata nella posizione attuale.

Sistema

Regolazione della luminosità dello schermo

Preferenze ➜ Sistema ➜ Luminosità ➜ *regolare la luminosità* ➜ ☑.

Modalità GPS

Preferenze ➜ Sistema ➜ Modalità GPS ➜ GPS Normale, WAAS, EGNOS ➜ ☑.

WAAS e EGNOS sono degli speciali sistemi estesi di rintracciamento dei satelliti che possono offrire una migliore funzione di copertura GPS.

Ripristina opzioni

Preferenze ➜ Sistema ➜ Reset ➜ Cancella Preferenze ➜ ☑.

Preferenze ➜ Sistema ➜ Reset ➜ Elimina Preferiti ➜ ☑.

Preferenze ➜ Sistema ➜ Reset ➜ Elimina Indirizzi recenti ➜ ☑.

Preferenze ➜ Sistema ➜ Reset ➜ Ripristino impostazioni di fabbrica ➜ ☑.

Ripristina TUTTE le impostazioni di fabbrica.

Preferenze ➜ Sistema ➜ Reset ➜ Ripristino GPS ➜ ☑.

Informazioni

Preferenze ➜ Sistema ➜ Informazioni ➜ *leggere le informazioni* ➜ ☑.

Informazioni fornisce informazioni sul Navman, nonché il nostro avviso relativo al copyright.

Demo

Tutorial

Preferenze ➜ Tutorial/Demo ➜ Tutorial ➜ ☑.

Il tutorial fornisce una guida attraverso alcune informazioni di base per l'uso del Navman.

Dimonstrazione del percorso

Preferenze ➜ Tutorial/Demo ➜ Demo del percorso ➜ Dimostrazione, Ripeti ➜ ☑.

Dimostrazione del percorso consente di ottenere un'anteprima del percorso o di pianificare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS (ad esempio, quando ci si trova all'interno di un edificio). Selezionando Ripeti la dimostrazione prescelta verrà ripetuta all'infinito.

La posizione di partenza

Se il Navman sta ricevendo il segnale GPS, calcolerà il viaggio a partire dalla posizione attuale. In caso contrario, calcolerà il viaggio usando come punto di partenza l'ultima destinazione registrata.

Nota: se non si è ancora salvato un indirizzo Casa mia, è possibile salvare la posizione attuale come Casa mia (questa opzione richiede un punto di posizione GPS) oppure trovare un nuovo indirizzo Casa mia. Per trovare un nuovo indirizzo Casa mia, seguire gli stessi passi descritti per la ricerca di un Nuovo indirizzo.

Selezionare la destinazione in uno dei modi seguenti:

a) (Schermata *Menu principale*) Premere il pulsante **Casa mia**.

b) (Schermata *Menu principale*) Selezionare **Preferiti** ➜ *scegliere l'indirizzo* ➜ ☑.

c) (Schermata *Menu principale*) Selezionare **Indirizzi recenti** ➜ *scegliere l'indirizzo* ➜ ☑.

d) (Schermata *Menu principale*) Selezionare **Nuovo indirizzo** ➜ (vedere a pagina 10 per istruzioni su come trovare un nuovo indirizzo)

Per disattivare la dimostrazione:

Preferenze ➜ Tutorial/Demo ➜ Demo del percorso ➜ Dimostrazione ➜ ☑.

Demo SmartST

Preferenze ➜ Tutorial/Demo ➜ Demo SmartST ➜ ☑.

La demo SmartST verrà eseguita automaticamente per mostrare le caratteristiche di questo software.

Per disattivare la dimonstrazione, premere un punto qualsiasi dello schermo ➜ ☑.

Traffico

Utilizzando un modulo di traffico Navman (disponibile come opzione a parte), è possibile collegarvi direttamente il Navman, che riceverà messaggi relativi ad eventi di traffico. È possibile scegliere l'azione intrapresa dal Navman in risposta a vari tipi di messaggi sugli eventi di traffico, ad esempio un reindirizzamento del percorso per evitare punti difficili, un'avvertenza sull'evento o il fatto di ignorare i messaggi sugli eventi.

Assistenza

Guida alla risoluzione dei problemi

Quando accendo il Navman usando la batteria, lo schermo non si attiva.
Possibile causa: la carica della batteria potrebbe essere insufficiente.
Soluzione: collegare il Navman ad una sorgente di alimentazione, quindi accenderlo.

Lo schermo si legge appena.
Possibile causa: è possibile che la luminosità sia impostata su un valore troppo basso.
Soluzione: aumentare la luminosità (vedere "Schermata Azioni" a pagina 18).

Non riesco a trovare la via che cerco.
Possibile causa: forse si è utilizzata un'abbreviazione sbagliata.
Soluzione: quando si immettono gli indirizzi, seguire le regole per la ricerca degli indirizzi riportate più avanti. Immettere solo i primi caratteri del nome della via, quindi usare la schermata Seleziona via per trovarla.

Il GPS non funziona.
Possibile causa: è possibile che l'antenna GPS non disponga di una visuale chiara del cielo (ad esempio, forse si è circondati da edifici alti).
Soluzione: assicurarsi che l'antenna GPS disponga di una visuale chiara del cielo.

Possibile causa: alcuni parabrezza riscaldabili o che riflettono il calore possono bloccare i segnali GPS.
Soluzione: se il parabrezza blocca i segnali GPS, sarà necessario acquistare un'antenna esterna.

Possibile causa: forse si è viaggiato a lungo dall'ultima volta che si è utilizzato il Navman.
Soluzione: premere il pulsante Reset situato sul lato inferiore del Navman.

Possibile causa: sconosciuta.
Soluzione: premere il pulsante Reset situato sul lato inferiore del Navman.

Nota: le condizioni climatiche difficili, ad esempio le nevicate, possono bloccare i segnali GPS. Consultare la guida FAQ GPS per ulteriori informazioni sul GPS.

Regole per la ricerca degli indirizzi

Nomi di vie contenenti date (Europa)

Se il nome di una via contiene una data o un numero, cercare in base al primo numero. Esempio: se si cerca “Avenue du 14 Avril 1914”, cercare in base a “14”.

Se la denominazione di una strada principale o di un'autostrada contiene un numero, cercare in base al primo carattere. Esempio: se si cerca “A-6”, cercare in base ad “A”; se si cerca “Strada Provinciale 168”, cercare in base a “168”.

Strade cui è stato attribuito il nome di una persona (esclusa l'Italia)

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al nome. Esempio: se si cerca “Rue Albert Mathieu”, effettuare la ricerca in base ad “Albert”.

Strade cui è stato attribuito il nome di una persona (Italia)

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al cognome. Esempio: se si cerca “Via Placido Giovanella”, effettuare la ricerca in base a “Giovanella”.

Codici postali

In alcuni Paesi è possibile ricercare la destinazione in base al codice postale o CAP. Se si ci trova nel Regno Unito e si conosce il codice postale della destinazione, è possibile cercarlo nella schermata *Trova indirizzo* premendo Codice postale e inserendo un codice postale di massimo otto caratteri.

Codici postali nei Paesi Bassi

Quando si cerca in base al codice postale nei Paesi Bassi, digitare il codice postale senza le ultime due lettere. Esempio: se si cerca “3514 BN”, effettuare la ricerca in base a “3514”.

NAVMAN

MN000693A-G